

Aufbauanleitung Dönges Desinfektionsmittelständer

Lieferumfang:

- Bodenplatte (36 x 29 cm)
- Verbindungsplatte (77 x 20 cm)
- Frontplatte oben (77 x 29 cm)
- Frontplatte unten (61 x 29 cm)
- Kleinteile (12x Holzdübel, 4x Bodengleiter, 7x Eindrehmutter, 5x Einschraubdübel (3x einfach, 2x zweifach), 3x Spanplattenschraube 4,5 x 60, 7x Abdeckkappe grau)
- Desinfektionsspender mit Befestigungsmaterial

Benötigtes Werkzeug:

- Hammer
- Schraubendreher PZ2

Reihenfolge

- Die Bodenplatte mit Holzdübeln (5x) bestücken.
- Frontplatten verbinden. Dazu 4x Eindrehmutter, 2x Einschraubdübel (zweifach) und 3x Holzdübel verwenden.
- Die verbundenen Platten werden nun mit 4x Holzdübel und 3x Einschraubdübel (einfach) für die Montage der Verbindungsplatte vorbereitet.
- 3x Eindrehmutter in die Öffnungen der Verbindungsplatte stecken (der Pfeil der Eindrehmutter zeigt zur seitlichen Öffnung).
- Die Verbindungsplatte wird nun mit den beiden Frontplatten verbunden.
- Das Verdrehen der Eindrehmutter (im Uhrzeigersinn) verbindet die Elemente.
- Die verbundenen Platten werden nun auf die vorbereitete Bodenplatte gestellt und von unten mit den 3 Spanplattenschrauben gesichert.
- Nun können die 4 Bodengleiter an der Unterseite der Bodenplatte befestigt werden.
- Anschließend werden alle Eindrehmutter mit jeweils einer Abdeckkappe versehen.
- Um den Desinfektionsspender zu befestigen, werden die 4 beigepackten Schrauben in die vorgebohrten Löcher der Frontplatte (oben) geschraubt.
- Der Desinfektionsspender wird daran befestigt und kann nun mit dem bei beigepackten Desinfektionsmittel befüllt werden