


Schnellanleitung Ventilatoraufsatz „MixVa“

1. MixVa aus der Tasche nehmen
2. Klettverschluss öffnen und Zurrgurt auf maximale Länge entspannen
3. Schwarze Öffnung über das Lüftergehäuse ziehen
4. Gurt festziehen und mit der Ratsche für guten Halt nachspannen
5. Lüfter 1 mit MixVa ca. 3 m von der Zuluftöffnung entfernt in der Halle positionieren (45°-Winkel)
6. Lüfter 2 ca. 5 m von der Abluftöffnung entfernt in der Halle positionieren
7. Lüfter 3 ca. 2 bis 5 m hinter Lüfter 2 innerhalb der Halle platzieren



Schnellanleitung Ventilatoraufsatz „MixVa“

1. MixVa aus der Tasche nehmen
2. Klettverschluss öffnen und Zurrgurt auf maximale Länge entspannen
3. Schwarze Öffnung über das Lüftergehäuse ziehen
4. Gurt festziehen und mit der Ratsche für guten Halt nachspannen
5. Lüfter 1 mit MixVa ca. 3 m von der Zuluftöffnung entfernt in der Halle positionieren (45°-Winkel)
6. Lüfter 2 ca. 5 m von der Abluftöffnung entfernt in der Halle positionieren
7. Lüfter 3 ca. 2 bis 5 m hinter Lüfter 2 innerhalb der Halle platzieren

